

Beste autobezitter,

Helaas komt het regelmatig voor dat de kentekenplaten van auto's worden weggenomen. Niet alleen levert dit misdrijf extra kosten voor als autobezitter op, met de kentekenplaten kunnen allerlei andere misdrijven worden gepleegd. Denk hierbij aan autodiefstal, brandstof tanken zonder hiervoor te betalen en het 'omkatten' van auto's.

De in gebruik zijnde bevestigingsmethode (kliksysteem) maakt de diefstal van kentekenplaten bovendien bijzonder gemakkelijk.

U kunt hier zelf iets aan doen en zo actief bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in uw woonwijk en het voorkomen van (auto)criminaliteit.

Deze handleiding geeft u in stappen aan hoe u de kentekenplaten zodanig aan uw auto kunt bevestigen dat het wegnemen ervan flink wordt bemoeilijkt. Elke afbeelding is een stap, waarbij een korte beschrijving of toelichting is gegeven. Het spreekt vanzelf dat deze handleiding in principe toepasbaar is op de kentekenplaat aan zowel de voor- als de achterzijde van de auto, maar ook voor aanhangwagens.

LET OP: Diefstal van de kentekenplaten is hiermee helaas niet onmogelijk geworden, tegen grof geweld is helaas maar weinig bestand!

Deze handleiding geeft u een aantal praktische aanwijzingen waarmee u ZELF iets aan veiligheid in uw wijk kan doen. Voor eventuele nadelige gevolgen kan de politie niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u vragen of twijfels hebt kunt u zich uiteraard ook wenden tot de garage waar het onderhoud aan uw auto wordt uitgevoerd.

Veel succes!

Stap 1

De kentekenplaat zit doorgaans tegen een zwarte kunststof achtergrond. De kentekenplaat wordt door een aantal nokken tegen de achtergrond op zijn plaats gehouden. Wip met een mes of een niet te grote schroevendraaier de onderzijde van de kentekenplaat over de nokken. Pas op dat u niet uitschiet en de lak van de auto of de kentekenplaat beschadigt!

Stap 2

Wanneer de onderzijde van de kentekenplaat vrij is kan de kentekenplaat uit de zwarte kunststof achtergrond worden genomen.

Stap 3

Verwijder de zwarte kunststof achtergrond door de schroeven los te draaien (1). Verwijder de achtergrond (2).





Stap 4

Maak de ondergrond en de directe omgeving van de kentekenplaat goed schoon, vetvrij en droog, bijvoorbeeld met eerst water, daarna met wasbenzine of een ammoniaoplossing. **Gebruik geen middelen die de lak aantasten zoals aceton of thinner. Wanneer u twijfelt kunt u het beste uw garage raadplegen en om advies vragen!!**

Stap 5

Plaats de zwarte kunststof achtergrond tijdelijk terug op zijn oorspronkelijke plaats. Plak de contouren van deze achtergrond af met crêpe-tape. Doe dit ruim om de achtergrond heen. Verwijder na het afplakken de achtergrond weer.



Stap 6

Breng op de ACHTERzijde van de kunststof achtergrond, die ook goed schoon, droog en vetvrij moet zijn, ZUURVRIJE siliconenkit aan in een ruime hoeveelheid. Blijf ongeveer 1,5 centimeter uit de randen van de achtergrond. U kunt in plaats van siliconenkit ook dubbelzijdige kleeftape gebruiken die geschikt moet zijn voor buitentoepassingen.



Stap 7

Plaats de achtergrond, die u aan de ACHTERzijde voorzien hebt van een ruime hoeveelheid siliconenkit, terug op zijn plaats en draai de schroeven weer vast. Let er op dat de achtergrond weer op de oorspronkelijke plaats terug komt. De kit moet door de openingen komen.



Stap 8

Breng op de achterzijde van de kentekenplaat, die schoon, droog en vetvrij moet zijn, een ruime hoeveelheid kit aan. Vul eerst de letters en cijfers (die liggen dieper) en daarna de omtrek van de kentekenplaat. Blijf ook hier weer ca. 1,5 centimeter uit de randen van de kentekenplaat.



Stap 9

Voordat u de kentekenplaat weer terugplaatst checkt u dat deze correct wordt geplaatst en niet ondersteboven!!

Stap 10

Plaats eerst de BOVENzijde van de kentekenplaat achter de nokken van de achtergrond zoals op de foto aangegeven. Druk daarna de ONDERzijde van de kentekenplaat achter de nokken Dit laatste vergt redelijk wat kracht omdat de siliconenkit onder de kentekenplaat door de druk moet worden verdeeld.

Stap 11

Verwijder de overtollige kit met een doek of tissue

Stap 12

Verwijder de crêpe-tape. Mocht er toch siliconenkit op de lak terecht zijn gekomen, verwijder die dan onmiddellijk met een schone droge doek. Let er op dat u de overtollige kit niet juist verder over de lak uitsmeert!